

# Uživatelský manuál

## HOŘÁK VALVOLATO S PIEZO-ZAPALOVÁNÍM



Art. číslo 820A



**Důležité upozornění:** Před uvedením do provozu a pro dokonalé obeznámení se se zařízením si pozorně přečtěte tento manuál. Manuál si ponechte pro případ budoucí potřeby.

Tento přístroj je určen výhradně pro pájení, svařování cínu, hliníku a stříbra, ohýbání a tvarování tyčí a trubek, odstraňování barev a laků, rozmrazování předmětů. V případě přehřátí nebo neobvyklého prouzu ihned uzavřete ventil plynu, aby nedošlo k zapálení pájecí lampy.

Spotřeba	Průměr	Plynové náplně
140g/h 1,92kW	0,30 mm	Art.č. 1126F46, 1121F, 575, 576

### Přímý tlak Propan / Butan

Toto zařízení musí být použito pouze ve větraných místech v souladu s požadovanými normami. Aby měl správné spalování a aby se předešlo nebezpečné nespálené směsi plynů, potřebný objem vzduchu je 2 m<sup>3</sup>/h pro každý kW.

Pečlivě si přečtěte tyto pokyny, abyste se seznámili s produktem před uvedením hořáku do provozu. Všechny spotřebiče jsou testovány a garantovány. Uchovávejte hořák mimo dosah dětí. Nesprávné použití může způsobit popálení, požár nebo jiné nebezpečí. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené, uniká-li plyn nebo nefunguje správně. V případě úniku plynu vezměte zařízení okamžitě na dobře větrané místo bez zdroje otevřeného ohně, aby byl nalezen a popřípadě zastaven únik. Jestliže chcete zkontrolovat úniky plynu na vašem zařízení, udělejte to venku. Nepokoušejte se najít únik pomocí ohně, ale udělejte to pomocí mýdlové vody.

### Připojení zásobníku plynu na hořák

Tuto operaci provádějte mimo dosah ohně či tepla, v dobře větrané místnosti nebo venku, dál od lidí.

Pro provoz zařízení používejte kartuše KEMPER propan-butan kat.č. 1126F46 460 g, kat.č. 1121F 230 g, kat. č. 575 336 g nebo 576 175 g. Použití jiných zásobníků plynu může být nebezpečné. Zkontrolujte, zda je ventil na zařízení uzavřen, a že těsnění je v dobrém stavu; v případě, že je těsnění rozbité, zařízení nepoužívejte, ale obraťte se na prodejce.

Odstraňte červené víčko chránící ventil a našroubujte plynovou kartuši na zařízení.

Pootevřete ventil proti směru hodinových ručiček „+“ a zmáčkněte tlačítko zapalování. Regulujte plamen jak je požadováno.

Po připojení kartuše doporučujeme ponechat pájecí lampu a plyn stabilizovat na dobu alespoň 1 minuty před použitím.

**POZOR:** některé části mohou být velmi horké. Udržujte své děti v dostatečné vzdálenosti od zařízení.

### Nastavení výkonu

Otočte knoflík proti směru hodinových ručiček na značku „+“, čímž zvýšíte výkon. Otočte knoflík ve směru hodinových ručiček na značku „-“, čímž snížíte výkon nebo zařízení vypnete.

### Výměna kartuše

Vyměňte kartuši venku a daleko od lidí. Ujistěte se, že kartuše, kterou budete vyměňovat je již prázdná. O tom se přesvědčíte tak, že lehce protřepejte hořákem s kartuší - neměli byste slyšet zvuk uvnitř. Před výměnou kartuše se ujistěte, že je ventil uzavřen a že hořák je vypnutý a chladný. Vyšroubujte zařízení ze zásobníku a našroubujte jej na nový.

### Údržba

Vyčistěte tělo vašeho přístroje pomocí bavlněné utěrky namočené v mýdlové horké vodě. Nikdy nepoužívejte odfrájecí prostředky. K vyčištění hořáku použijte měkký kartáček. Veškeré operace musí být prováděny, když je zařízení studené.

### Skladování

Pokud se zařízení nepoužívá, musí být skladováno ve svislé poloze a na vhodném místě, aby byl chráněn před případným zhoršením stavu – např. vlivem velmi rozdílných teplot, prachem, atd. Udržujte zařízení v dobře větraných prostorách a mimo dosah dětí.

### Údržba – opravy

Neupravujte zařízení v žádném případě. Pro každou žádost a technickou pomoc se obraťte na svého prodejce.

Výrobce: KEMPER s.r.l.. Via Prampoli 1/Q Fraz Lemignano, 43044 Collecchio (PARMA) ITALIA

Dovozce: NIPO Tools s.r.o.

Telefon: +420-602 719 020

Lipová 7

76326 Luhačovice

Česká republika

E-mail: [info@nipo.cz](mailto:info@nipo.cz)

[www.nipo.cz](http://www.nipo.cz), [www.bernzomatic.sk](http://www.bernzomatic.sk)